

COLLE FRISES & STICKERS

DÉCORATION

Pour tous types de frises & stickers.
Efficace sur tous types de support.
COV : A+



DESTINATIONS

La formule de la colle Frises & Stickers de **QUELYD** a été spécialement conçue pour la pose permanente de tous types de frises ou de stickers sur tous types de supports (papiers peints standards, vinyles ou intissés, revêtements muraux ou peintures).

AVANTAGES

- Efficace sur tous types de support.
- Collage permanent.
- Ne coule pas.
- Embout applicateur.
- Sans solvant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE DE MISE EN OEUVRE :

+ 10°C à + 25°C.

MATERIEL NECESSAIRE :

- Règle.
- Niveau.
- Crayon.
- Cutter.
- Eponge.
- Brosse à maroufler.

PREPATION DE LA FRISE :

Les murs doivent être sains, secs, solides, propres et lisses.

Attendez 24 heures après la pose du papier peint avant d'y appliquer une frise.

- 1 - Avec un niveau, tracez une ligne horizontale qui vous permettra de bien positionner la frise.
Coupez les lés d'une longueur supérieure de 5 cm à la longueur du mur.
- 2 - Humidifiez le dos de la frise avec une éponge propre.

APPLICATION DE LA COLLE SUR LA FRISE :

- Application tube :

- 1 - A l'aide de l'embout applicateur, déposez la colle uniformément sur l'envers de la frise en insistant bien sur les bords.
- 2 - Repliez la frise et laissez-la ainsi pendant 5 à 10 minutes selon les recommandations du fabricant du papier peint.

- Application pot :

- 1 - A l'aide d'un pinceau large, déposez la colle uniformément sur l'envers de la frise en insistant bien sur les bords.
- 2 - Repliez la frise et laissez-la ainsi pendant 5 à 10 minutes selon les recommandations du fabricant du papier peint.

POSE DE LA FRISE :

- 1 - En commençant par un angle de la pièce, appliquez la frise en la dépliant le long de la ligne horizontale.
- 2 - Marouflez pour chasser les bulles d'air.
- 3 - Coupez la frise qui dépasse à l'aide d'un niveau.

APPLICATION DE LA COLLE ET POSE DU STICKER :

- 1 - Appliquez la colle uniformément sur l'envers du sticker.
- 2 - Collez le sticker sur le support et marouflez pour chasser les bulles d'air.

NETTOYAGE

Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge humide.
Nettoyez les outils à l'eau tiède.

CONSOMMATION

Le tube de 250 g permet de coller :

- 15 m de frise (largeur : 10 cm).
- 10 m de frise (largeur : 15 cm).
- 7.5 m de frise (largeur : 20 cm).

Le pot de 500g permet de coller 30 m

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30601641	Tube plastique avec embout applicateur 250 g	12	3549210030614
30601673	Pot plastique 500 g	12	3549210030621

SECURITE

Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Conserver hors de la portée des enfants.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

